

# SOLARLINK FR360

Self-Powered Digital AM/FM, NOAA Weather Radio with Flashlight, Solar Power and Cell Phone Charger



**¿NECESITA AYUDA?**

Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros, de lunes a viernes, de 8:30 am a 4:00 pm, hora del pacífico norteamericano. 1-800-872-2228 desde EE.UU.; 1-800-637-1648 desde Canadá; 650-903-3866, desde el resto del mundo; FAX: 650-903-3867; sitio web, [www.etoncorp.com](http://www.etoncorp.com); Etón Corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, CA 94303, USA

**ADVERTENCIA**

- No exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- No lo sumerja o exponga por largos periodos al agua.
- Protéjalo de la humedad y la lluvia.
- Desconéctelo inmediatamente si algún líquido es derramado u objeto ha caído dentro del aparato.
- Límpielo solo con un paño seco. No use detergentes o solventes químicos ya que estos pueden dañar el acabado.
- Desconéctelo y cualquier antena externa (no incluida) durante tormentas eléctricas.
- No retire la cubierta (o tapa).
- Remítalo por revisión a personal de servicio calificado.

**AMBIENTE****Eliminación**

De acuerdo con la directiva Europea 2002/96/EC todos los productos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos por separado por un sistema de recolección.

Por favor actúe de acuerdo a sus normas locales y no deseche sus productos viejos junto con el desperdicio casero normal.



El FR360 reproduce AM (520-1710 KHz), FM (87.5-108 MHz) y 7 canales climáticos NOAA:

Canal 1	162.400 MHz
Canal 2	162.425 MHz
Canal 3	162.450 MHz
Canal 4	162.475 MHz
Canal 5	162.500 MHz
Canal 6	162.525 MHz
Canal 7	162.550 MHz

Para mejores resultados lea las instrucciones a continuación.

## CONTROL DE VOLÚMEN

Girando la Perilla de ajuste del volumen (ubicada en la parte inferior izquierda) en el sentido de las manecillas del reloj se sube el volumen; en sentido contrario de baja el volumen. Siempre antes de usar audífonos primero baje el volumen.

## COMO ENCENDER/APAGAR EL FR360

El FR360 es alimentado por 3 baterías AA, la dínamo y celda solar (DYN/SOL) y un adaptador AC (no incluido).

Para encender la radio, seleccione DYN/SOL o BATT (parte superior derecha, al lado del LCD) y luego presione POWER.

**Nota:** el radio puede funcionar mientras se está cargando.

## ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS

Instale 3 baterías AA y ajuste el interruptor de selección de alimentación a la posición BATT.

## ALIMENTACIÓN SOLAR

Cuando este bajo la luz del sol ajuste el interruptor de alimentación a la posición DYN/SOLAR. En esta posición también se recarga la batería Ni-MH recargable.

## ALIMENTACIÓN POR DÍNAMO

La batería Ni-MH (níquel-metal-hidrido) recargable está en su compartimento. Para usarlo conecte la batería en la toma adyacente, luego ajuste el interruptor de alimentación a la posición DYN/SOL. Es posible que tenga que cargar la batería, para esto gire la manivela durante 90 segundos. Eventualmente la batería recargable perderá la habilidad de mantener la carga. En ese caso llame a Eton Corporation para ordenar una nueva.

## ADAPTADOR DC-IN 5V AC (NO INCLUIDO)

Este es la primera toma a la izquierda en la parte trasera de la radio, bajo los protectores de caucho. Conecte el adaptador AC (no incluido) a la toma DC IN de 5 voltios. Esto también carga la batería Ni-MH.

## RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RESPECTO A LA CARGA

- ¿Cuánto tiempo de funcionamiento dan 90 segundos de manivela a la radio? Aproximadamente 15 minutos.
- ¿Cuánto se tarda en cargar completamente la batería de la radio con el adaptador AC? Aproximadamente 2 horas.
- ¿Cuánto tiempo funcionará la radio después de cargar con el adaptador AC? Aproximadamente 10 horas.
- ¿Cuánto se tarda en cargar completamente la batería de la radio con el panel solar? Aproximadamente 10 horas a la luz solar directa.

## COMO CARGAR TELÉFONOS MÓVILES

Presione el botón etiquetado como CELL. Conecte el cable de carga del teléfono móvil al enchufe CARGADOR DE TELÉFONO, el segundo enchufe de la izquierda en la parte trasera de la radio. Conecte la otra punta del cable en el enchufe del teléfono móvil. Aproximadamente 10 minutos de manivela pueden permitir una o dos cortas llamadas de emergencia.

## LA LUZ SOBRE LA MANIVELA

Una luz roja indica que la radio está encendida. Una luz verde indica que hay suficiente velocidad en la manivela para cargar.

## LUZ DE FONDO LCD

Presione el botón DISP para encender la luz de fondo del LCD y los botones superiores durante 5 segundos, después éstos se apagarán.

## COMO SELECCIONAR BANDAS Y SINTONIZAR ESTACIONES

El FR360 reproduce AM (520-1710 KHz), FM (87.5-108 MHz) y 7 canales climáticos NOAA:

Encienda la radio. Seleccione AM, FM o WB1-WB7 con la perilla sobre el botón TUNE (lado derecho de la radio).

Cuando escuche canales FM y climáticos, extienda la antena telescópica completamente. Cuando sintonice estaciones AM no es necesaria la antena telescópica y esta puede ser bajada. Sintonice estaciones girando la perilla TUNE (lado derecho de la radio).

Las frecuencias climáticas están en los canales WB1 hasta WB7. Inténtelos todos y encuentre el de señal más fuerte, esa es su estación climática. Las frecuencias asociadas a estas son:

WB1; Canal 1	162.400 MHz
WB2; Canal 2	162.425 MHz
WB3; Canal 3	162.450 MHz
WB4; Canal 4	162.475 MHz
WB5; Canal 5	162.500 MHz
WB6; Canal 6	162.525 MHz
WB7; Canal 7	162.550 MHz

## LA CARACTERÍSTICA DE ALERTA NOAA

Después sintonizar su canal climático local, la radio se puede ajustar a la función de ALERTA, presionando el botón ALERT (último a la derecha abajo del LCD). Esta función apaga la radio, pero continúa monitorizando la frecuencia NOAA. Si una alerta es transmitida, este se vuelve a encender, permitiéndole escuchar la transmisión de emergencia. Para apagar la ALERTA, presione el botón ALERT de nuevo; ALERT desaparecerá de la pantalla.

**NOTA:** mientras ALERT este seleccionado, ninguna otra estación puede ser sintonizada o recibida.

## COMO AJUSTAR LA HORA Y LA ALARMA

El reloj es un reloj de 12/24 horas, que muestra PM en la pantalla después del medio día.

Para cambiar del modo 12 a 24 horas o viceversa:

1. Con la radio apagada, pulse tres veces el botón SET.

2. 12 o 24 aparecerá en la pantalla.

3. Presione los botones MIN/UP o HOUR/DOWN para cambiarla.

4. Presione SET para terminar.

### Para ajustar la hora:

1. Con la radio apagada, pulse una vez el botón SET.
2. Mientras las horas están intermitentes presione los botones HR/UP o MIN/DOWN para ajustar las horas.
3. Presione SET de nuevo.
4. Mientras los minutos están intermitentes presione los botones HR/UP o MIN/DOWN para ajustar los minutos.
5. Presione SET para terminar

### Para ajustar la alarma:

1. Con la radio apagada, presiones el botón ALARM y luego el botón SET.
2. ALARM aparecerá a la izquierda del LCD y la hora se mostrará intermitente.
3. Presione los botones HR/UP o MIN/DOWN para ajustar la hora de la alarma.
4. Presione SET de nuevo.
5. Mientras los minutos están intermitentes presione los botones HR/UP o MIN/DOWN para ajustar los minutos de la alarma.
6. Presione SET para terminar.

## COMO ENCENDER Y APAGAR LA ALARMA

Con la radio encendida o apagada presione el botón ALARM ON/OFF. Tenga en cuenta que cuando está encendida, ALARM se muestra a la izquierda del LCD.

## TEMPORIZADOR DE APAGADO

El temporizador de apagado puede ser activado con la radio apagada o encendida. Al activar el temporizador de apagado la radio reproducirá por 90, 60, 30 o 10 minutos y luego se apagará automáticamente. Para activarlo presione el botón SLEEP (en la parte superior derecha, sobre la pantalla) hasta que los minutos que desee reproducir aparezcan, y luego deje de presionar. SLEEP se mostrará a la izquierda de la pantalla y la radio reproducirá durante los minutos seleccionados, luego se detiene.

## ENCHUFE PARA AUDÍFONO

Ubicado en la parte trasera de la radio, es la tercera toma desde la izquierda. Conecte cualquier audífono estéreo. El audio se escucha solo en mono. Siempre antes de conectar los audífonos/auriculares baje el volumen, luego súbalo.

## ENCHUFE AUDIO-IN

Ubicado en la parte trasera de la radio, es la cuarta toma desde la izquierda, le permite escuchar a otros dispositivos, tales como iPod, usando un cable estéreo de 3.5 mm (1/8 pulgadas) conectado.

## REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para asegurar una completa cobertura de la garantía o actualizaciones del producto, se debe completar el registro del producto tan pronto como sea posible después de la compra o recibo. Puede utilizar una de las siguientes opciones para registrar su producto:

1. Visitando nuestro sitio web <http://www.etoncorp.com>.
2. Enviando por correo la tarjeta de garantía adjunta.
3. Enviando por correo su tarjeta de registro o información a la siguiente dirección; incluyendo su nombre, dirección de correo completa, número telefónico, dirección de correo electrónico, modelo comprado, fecha de compra y nombre del distribuidor:

### **Etón Corporation**

1015 Corporation Way  
Palo Alto, CA 94303 USA

## GARANTÍA LIMITADA

Conserve la información de la tarjeta de garantía con su prueba de compra o la información de Garantía limitada que también puede verse en [www.etoncorp.com](http://www.etoncorp.com).

## SERVICIO PARA SU PRODUCTO

Para obtener servicio para su producto, le recomendamos primero contactar un representante de servicio técnico de Etón en 1-800-872-2228 US, 1-800-637-1648 Canadá, (650) 903-3866 US, [customersvc@etoncorp.com](mailto:customersvc@etoncorp.com) o el distribuidor correspondiente en su país para Europa (ver lista adjunta) para resolución de problemas. Si requiere mayor servicio, el per-

sonal técnico le indicará que hacer dependiendo si la radio aún está bajo la garantía o necesita un servicio fuera de ella.

**GARANTÍA** – Si su producto aún está bajo garantía y el representante de servicio de Etón determina que servicio por garantía es necesario, una autorización de devolución se emitirá y se le darán más instrucciones. NO envíe su radio de vuelta sin haber obtenido la autorización de devolución.

**SIN-GARANTÍA** – Si su producto ya no está cubierto por la garantía pero requiere de servicio, el representante de servicio de Etón le remitirá al lugar de reparación más cercano donde mejor puedan manejar la reparación. Para servicio fuera de Norteamérica, por favor remítase a la información del distribuidor incluida en el momento de compra/recibo.





## **Etón Corporation**

Corporate Headquarters  
1015 Corporation Way  
Palo Alto, California 94303 USA  
tel +1 650-903-3866  
tel +1 800-872-2228  
fax +1 650-903-3867

## **Etón Canada**

1 Yonge Street, Suite 1801  
Toronto, Ontario M5E 1W7 Canada  
tel +1 416-214-6885