



Lenco®

GUÍA RÁPIDA IR-2100

Preparación/ instalación:

Conecte el cable de alimentación AC a la toma en la parte trasera del aparato.

Para modo FM, extienda su antena.

Conecte un cable de red ethernet RJ45 en la toma RJ45 en la parte trasera de la unidad si usa Ethernet alámbrico. Asegúrese de que este cable está también conectado a la red que proporciona la conexión a Internet.

Al principio, la pantalla mostrará las siguientes pantallas:

Reciva Enabled
ARM Powered

Initializing
Network

Connecting to
Network

< Stations
Configure >

NOTA:
La opción *seleccionada* es mostrada con < >

Puede elegir ahora entre escuchar la radio FM o configurar la red. Si elije escuchar la radio FM pulse el botón "mode" para cambiar a modo FM (vea también **Radio FM**).

Si elije configurar su red, siga los pasos siguientes:

- 1 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**Configure**" (Configurar) y luego pulse "Select" (Seleccionar).
- 2 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**Network Config**" (Configurar red) y luego pulse "Select" (Seleccionar).
- 3 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**Wired/Wireless**" (Alámbrico/inalámbrico) y luego pulse "Select" (Seleccionar).
- 4 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**Auto**"(automático), "**Wired Only**" (solo alámbrico) o "**Wireless Only**" (Solo inalámbrico)

Si usa solo Alámbrico o inalámbrico (Wi-fi) puede seleccionar "**Auto**" (por defecto), si tiene los dos conectados podrá seleccionar la conexión que desea.

Cuando tiene una conexión alámbrica la instalación se ha completado, si tiene una conexión inalámbrica (Wi-Fi) siga los pasos siguientes:

- 1 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**Wireless Only**" (Solo inalámbrico) y luego pulse "Select" (Seleccionar).

NOTA: Seleccionamos "Wireless Only" (Solo inalámbrico) aquí porque queremos asegurarnos que el dispositivo buscará un punto de acceso. Una vez que todo esté configurado puede elegir ajustar la conexión del sistema de nuevo a "Auto" (automático).

- 2 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**Scan for Network**" (Exploración de red) y luego pulse "Select" (Seleccionar), el dispositivo buscará un punto de acceso disponible.
- 3 Una vez que haya encontrado un punto de acceso pulse "Select" (seleccionar).
- 4 cuando la red necesita ningún código WEP O WPA, la pantalla mostrará lo siguiente:

Network OK

- 5 Si la red necesita un código WEP o WPA , luego el dispositivo entrará la entrada del código después de tres segundos.

<END<> A BCDE>
-

- 6 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar cada carácter del código, pulse "select" (seleccionar) para confirmar el carácter.

NOTA: los códigos WEP y WPA son caso sensible a los caracteres de caso superiores e inferiores.

- 7 después del carácter final, pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**END**" (final) y pulse "Select" (seleccionar) para confirmar.

- 8 el dispositivo intentará ahora conectarse a la red. Conectando a la red:

Connecting to
Network

- 9 después de establecer la conexión y se haya aprobado el código/tecla, la pantalla mostrará lo siguiente:

Network OK

Radio Internet

- 1 Pulse "Mode" para cambiar al modo de radio Internet.
- 2 el dispositivo conectará a la red y mostrará la pantalla siguiente:

< Stations
Configure >

- 3 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**Stations**" (Estaciones) y luego pulse "Select" (Seleccionar).
- 4 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar "**Location**" (Ubicación) o "**Genre**"(género) y luego pulse "Select" (Seleccionar).
- 5 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar una ubicación específica o un género específico, pulse "Select" (Seleccionar) para confirmar su opción, la pantalla mostrará ahora el número de las estaciones que está cargando.
- 6 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar la estación deseada, pulse "Select" (Seleccionar), la estación será cargada.
- 7 después de cargar una estación, pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para seleccionar otra estación de la misma lista de estaciones

Radio FM

- 1 Pulse "Mode" para cambiar a modo FM.
- 2 Pulse el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) durante 2 segundos para buscar automáticamente un estación de radio diferente, pulse brevemente el botón "Up"/ "Down" (arriba/abajo) para buscar manualmente en pasos 50KHz.

Por favor, refiérase al manual para una explicación más detallada sobre las funciones y características de Radio Internet.